

C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black (Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・
Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・
BACK ボタン・START ボタン・
ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・
早戻し・早送り・モードスイッチ

ゲームパッド

型番：MC-CTRLR-BK-MOB

発売元：マッドキャッツ株式会社



4 580398 815036

●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツカスタマーセンター：jpsupport@madcatz.com
ホームページURL：www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black (Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・
Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・
BACK ボタン・START ボタン・
ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・
早戻し・早送り・モードスイッチ

ゲームパッド

型番：MC-CTRLR-BK-MOB

発売元：マッドキャッツ株式会社



4 580398 815036

●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツカスタマーセンター：jpsupport@madcatz.com
ホームページURL：www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Win
Mac
PS3
Smart
Phone
Tablet

U.C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black
(Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)

型番：MC-CTRLR-BK-MOB

C.T.R.L.R



Win
Mac
PS3
Smart
Phone
Tablet

U.C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black
(Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)

型番：MC-CTRLR-BK-MOB

C.T.R.L.R

