

L.Y.N.X.3 MOBILE WIRELESS CONTROLLER Black (Android/Amazon FireTV/Windows)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・R3 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・L3 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早送り・早戻り・モードスイッチ

ゲームパッド

型番: MC-LYNX3-BK-MOB

発売元: マッドキャッツ株式会社



●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ, Mad Catz, および, Mad Catzロゴは, Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他, 記載されている会社名, 製品名は, 各社の登録商標または商標です。

L.Y.N.X.3 MOBILE WIRELESS CONTROLLER Black (Android/Amazon FireTV/Windows)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・R3 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・L3 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早送り・早戻り・モードスイッチ

ゲームパッド

型番: MC-LYNX3-BK-MOB

発売元: マッドキャッツ株式会社



●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ, Mad Catz, および, Mad Catzロゴは, Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他, 記載されている会社名, 製品名は, 各社の登録商標または商標です。

Win
Android
Amazon
FireTV

L.Y.N.X.3
MOBILE WIRELESS CONTROLLER Black (Android/Amazon FireTV/Windows)

型番: MC-LYNX3-BK-MOB

L.Y.N.X.3

:: MOBILE WIRELESS CONTROLLER ::



Win
Android
Amazon
FireTV

L.Y.N.X.3
MOBILE WIRELESS CONTROLLER Black (Android/Amazon FireTV/Windows)

型番: MC-LYNX3-BK-MOB

L.Y.N.X.3

:: MOBILE WIRELESS CONTROLLER ::

