

Micro C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black (Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・モードスイッチ
ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送り
(ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送りボタンは、ゲームパッド上の表記に従って操作してください)

ゲームパッド

型番: MC-MCTRLR-BK-MOB

発売元: マッドキャッツ株式会社



4 580398 815104

●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catz コロは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Micro C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black (Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)



A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1 ボタン・R2 ボタン・L1 ボタン・L2 ボタン・BACK ボタン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右スティック・モードスイッチ
ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送り
(ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生/一時停止・早戻し・早送りボタンは、ゲームパッド上の表記に従って操作してください)

ゲームパッド

型番: MC-MCTRLR-BK-MOB

発売元: マッドキャッツ株式会社



4 580398 815104

●ユーザー問い合わせ先
マッドキャッツ カスタマーセンター: jpsupport@madcatz.com
ホームページURL: www.madcatz.co.jp



マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catz コロは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Win
Mac
Smart
Phone
Tablet

Micro C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black
(Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)

型番: MC-MCTRLR-BK-MOB

Micro

C.T.R.L.R



Win
Mac
Smart
Phone
Tablet

Micro C.T.R.L.R Mobile Gamepad Black
(Windows/Mac/SmartPhone/Tablet)

型番: MC-MCTRLR-BK-MOB

Micro

C.T.R.L.R

